Quick Start Guide

Xtreamer Prodigy
Media Player & Streamer

Download Manual in website
http://www.xtreamer.net

FCC STATEMENT
1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

HardDisk Installation

Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer Prodigy.

Entfernen Sie die Abdeckung oben am Gehäuse, indem Sie daran ziehen. Ziehen Sie die Festplattenhalterung aus dem Gehäuse heraus.

Retirez le couvercle du disque dur sur le haut du produit par traction.

Retirar la tapa superior como se indica en la imagen, tirando hacia arriba

하드디스크를 장착하기 위하여 Xtreamer Prodigy 윗부분의 HDD가이드를 힘껏 당겨서 분리합니다.

Снимите крышку в верхней части устройства, потянув на себя и отсоединив защитную панель от корпуса

本機上部のハードディスクガイドを外します。

הסירו את מכסה הכונן הקשיח בחלקו העליון של המוצר על ידי משיכה והפרדת מגן הכונן הקשיח מהגוף הראשי של מכשיר ה- Xtreamer Prodigy



Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

Setzen Sie die SATA-Festplatte in die Halterung ein, wie im Bild zu sehen, und ziehen Sie die Schrauben an.

Installez le disque dur SATA 2.5" sur la fixation du couvercle comme indiqué sur l'image. Fixez-le avec les vis fournies.

Insertar el HDD en el soporte y atornillarlo al soporte con los tornillos proporcionados

제공되는 나사를 이용하여 하드디스크를 HDD가이드에 장착합니다. (주의. 하드디스크 방향을 주의하여 장착합니다.)

Соедините съемную панель и жесткий диск SATA как показано на рисунке. Затяните винты.

添付品のネジを利用してハードディスクをハードディスクガイドに装着します(ハードディスクの向きに注意して下さい)。

חברו את מגן ה- HDD וה- SATA HDD כמודגם באיור. הדקו את הברגים.

As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer Prodigy.

Schieben Sie die Halterung mit der Festplatte vorsichtig in das Gehäuse zurück, wie auf dem Bild zu sehen.

Comme indiqué ci-dessus, poussez doucement le disque dur avec le support du disque dur SATA dans la fente du Xtreamer Prodigy

Como se indica arriba, empuje lentamente el disco duro SATA con la tapa posterior en el interior del Xtreamer Prodigy.

그림과 같이 하드디스크가 장착된 HDD가이드를 천천히 본체 안으로 밀어넣고 눌러서 장착합니다. (주의. 만약 하드디스크 장착이 잘 안 될 경우 억지로 장착 하지 마십시오. 하드디스크 손상의 우려가 있습니다.)

Как показано на рисунке аккуратно вставьте панель с жестким диском SATA в корпус Xtreamer.

写真のようにハードディスクが装着されたハードディスクガイドゆっくりと本体に差し込みます(無理に押し込まないでください)。

כמודגם באיור, דיחפו באיטיות את מגן ה-HDD יחד עם ה-SATA HDD לתוך הגוף הראשי של מכשיר ב- Xtreamer Prodigy.

HDMI Connection



HDMI Cable Connection
Connection HDMI cable to HDMI terminal at the back of product. Connect the remaining cable terminal to HDMI terminal at the back of digital TV

Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer Prodigy. Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer Prodigy, y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor.Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida

HDMI 케이블 연결
HDMI케이블의 한쪽 포트는 Xtreamer Prodigy 뒷면의 HDMI 단자에 연결하고 반대쪽 HDMI 포트는 디지털 TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

Подключение HDMI
Установите кабель HDMI в разъем HDMI, расположенный на задней панели медиаплеера. Другой конец кабеля вставьте в разъем HDMI, расположенный на задней панели телевизора. Соблюдайте осторожность, чтобы не перепутать выходной и входной разъемы.

HDMI Cable Connection
HDMIケーブルで本機背面のHDMI端子とTVのHDMI入力端子を接続します。

חיבור כבל HDMI
חברו כבל HDMI לשקע HDMI בגב המוצר. חברו את צידו האחר של הכבל לשקע HDMI בגב הטלוויזיה הדיגיטלית.

Composite Connection



Composite Cable Connection
Connect yellow cable for video signal to the terminal located at the back or side of TV. Then, select external input of TV. Connect the remaining red and white terminal cables to the left/ right and audio output terminal at the back of the device. Then, connect red and white cables to the left/right terminal of DTV input or component audio input located at the back of digital or analog TV.

Gerät via Composite-Kabel anschließen
Schließen Sie das eine Ende des gelben Anschlusskabels (Videosignal) auf der Rückseite des Mediaplayers und das andere Ende am Eingang Ihres TV-Gerätesan. Schließen Sie die verbleibenden weißen und roten Anschlusskabel für Audio links/rechts ebenfalls am Mediaplayer und am TV-Gerät an.

Connexion Câble Composite
Branchez le câble jaune pour le signal vidéo à la borne située à l'arrière ou sur le côté de la télévision. Branchez l'autre câble jaune à l'arrière du Xtreamer Prodigy. Ensuite, sélectionnez l'entrée AV de la télévision. Branchez le câble rouge et blanc restant pour la sortie audio gauche et droite à l'arrière du Xtreamer ainsi qu' à l'arrière de la TV numérique ou analogique.

Conexión por cable AV RCA
Conectar el conector amarillo de señal de video del Xtreamer Prodigy a la entrada de vídeo RCA de la TV. Conectar igualmente los conectores de audio analógico de color rojo y amarillo a las entradas de audio RCA del televisor. Seleccione la entrada correcta en la TV con el botón AV imput para poder visualizar correctamente la señal

A/V 케이블 연결
본 제품에 제공되는 A/V케이블을 사용하여 Xtreamer Prodigy 제품과 TV에 각각 노란색 케이블은 VIDEO 단자에 연결하고 하얀색 케이블은 오디오 단자중 L단자에 연결하며, 빨강색 케이블은 오디오 단자 중 R 단자에 연결합니다.

Подключение композитного кабеля
Подсоедините желтый кабель для видеосигнала в разъем, расположенный на задней или боковой панели телевизора и плеера. Вставьте красный и белый кабели в правый/левый аудио выход на задней панели устройства. Затем подключите красный и белый кабели в правый/левый разъем цифрового телевизора или Композитный аудио разъем, расположенный на задней панели цифрового телевизора.

Composite Cable Connection
コンポジットケーブルで本機背面のコンポジット端子とTVのコンポジット入力端子を接続します。

חיבור כבל מרוכב (Composite)
חברו את הכבל הצהוב של אות הוידאו לשקע הממוקם בגב או בצד מקלט הטלוויזיה. בחרו יציאת טלוויזיה חיצונית. חברו את תקעי הכבלים הנותרים בצבעי אדום ולבן לשקעי השמע שמאל / ימין בגב המכשיר. אז, חברו תקעי כבלים אדום ולבן לשקעי שמאל / ימין של כניסת DTV או כניסת שמע מרוכב הממוקמות בגב טלוויזיה דיגיטלית או אנלוגית.

Component Connection



Component cable connection
Connect the green, blue and red terminal cables to Xtreamer Prodigy and TV in accordance with the same color terminal connect white AV cable to L terminal, and red AV cable to R terminal. (Component cable is an optional item)

Anschließen über Component-Kabel
Verbinden Sie die grünen, blauen und roten Anschlussbuchsen des Xtreamer Prodigy mit Hilfe der entsprechenden Kabel mit den jeweiligen Buchsen am TV-Gerät; schließen Sie das weiße AV-Kabel an der L-Buchse und das rote AV-Kabel an der R-Buchse an. (Das Component-Kabel ist optional)

Connexion du câble YUV
Relier les câbles de couleur vert, bleus et rouges à l'Xtreamer Prodigy et à la TV selon la même couleur, reliez ensuite le câble blanc à borne L et le câble rouge à la borne R. (Le câble YUV est un article facultatif)

Cable de conexión por componentes
Conecte los cables verde, azul y rojo en el Xtreamer Prodigy y en la televisión de modo que las clavijas coincidan el terminal del mismo color; conecte el cable blanco al terminal L AV, el rojo a la terminal R y el cable amarillo al terminal AV. (El cable de componentes es un elemento opcional)

컴포넌트 케이블 연결
본 제품에 별도로 컴포넌트 케이블을 구매하여 Xtreamer Prodigy 제품과 TV에 각각 색상을 맞추어 녹색, 파랑색, 빨강색 단자에 연결하고, 제공되는 AV케이블중 하얀색 케이블은 오디오 단자중 L단자에 연결하며, 빨강색 케이블은 오디오 단자 중 R단자에 연결합니다.

Подключение компонентного кабеля
Подключите зеленый, голубой, красный кабель для видеосигнала в разъем, расположенный на задней или боковой панели телевизора и плеера. Вставьте красный и белый кабели (тюлпан) в правый/левый аудио выход на задней панели плеера. Затем вставьте красный и белый кабели в правый/левый разъем, расположенные на задней панели цифрового телевизора. панели цифрового телевизора.

Component cable connection
コンポーネントケーブル(本機には付属しません)で本機背面のコンポーネント端子をTVのコンポーネント入力端子を接続します。オーディオケーブルも同様に接続します。

חיבור כבל רכיב (Component)
חברו את תקעי הכבל הירוק, כחול ואדום לשקע Xtreamer Prodigy ולמקלט הטלוויזיה בהתאמה לצבעי התקעים / שקעים. חברו כבל AV לבן לשקע שמאל L, וכבל AV אדום לשקע ימין R (כבל רכיב Component הינו פריט אופציונלי).

Coaxial Connection



Coaxial Cable Connection
You will be able to enjoy 5.1 Channel surround system as Xtreamer Prodigy has a coaxial terminal.Coaxial cable enables you to experience better sound performance connecting Xtreamer Prodigy coaxial terminal to home theater coaxial terminal

Gerät via Koaxial-Kabel anschließen
Da der Xtreamer Prodigy über eine Koaxialbuchse verfügt, können Sie 5.1 Kanal Surround -Sound genießen. Erleben Sie eine bessere Klangleistung, indem Sie den Xtreamer Prodigy via Koaxialverbindung an Ihr Heimkinosystem anschließen.

Connexion Câble Coaxial
Vous pourrez apprécier le système de son 5.1 avec la sortie coaxial SPDIFLe câble coaxial vous permet de relier l'Xtreamer Prodigy avec une meilleure restitution du son pour votre Home Cinéma

Conexión por cable coaxial
Usted podrá disfrutar de sonido envolvente 5.1 del sistema Xtreamer Prodigy a traves de un teminal coaxial. El cable coaxial le permitira experimentar un extraordinario rendimiento del sonido desde su Xtreamer Prodigy a su home cinema.

Coaxial 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer Prodigy 는 Coaxial단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길수 있습니다. Coaxial 케이블로 Xtreamer Prodigy의 Coaxial단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치안의 Coaxial단자에 연결 하여 실감나는 사운드를 즐길수 있습니다.

Подключение коаксиального кабеля
Вы сможете наслаждаться высококачественным звуком 5.1CH, если в качестве аудио устройства используется усилитель или приемник с разъемом для подключения коаксиального кабеля. Вставьте коаксиальный кабель в разъем Xtreamer, как показано на рисунке выше. Затем подключите усилитель или приемник для получения звука 5.1 CH.

Coaxial Cable Connection
同軸デジタルケーブルで本機背面のCOAXIAL端子とTVのCOAXIAL入力端子を接続します。

חיבור כבל קואקסיאלי
ל-Xtreamer Prodigy יש שקע קואקסיאלי שבעזרתו תוכלו ליהנות ממערכת שמע היקפי 5.1 ערוצים. כבל קואקסיאלי מאפשר לכם לחוות ביצועי שמע טובים יותר בעת חיבור שקע קואקסיאלי של ה- Xtreamer Prodigy לשקע הקואקסיאלי של מערכת הקולנוע הביתי שלכם.

Optical Connection



Optical Cable Connection
You can enjoy high-quality sound 5.1CH if the audio device is an amplifier or a receiver with optical output cable input terminal. Connect optical cable to Optical, the optical output terminal of Xtreamer Prodigy as shown above. Then, connect amplifier or receiver to enjoy 5.1CH.

Gerät via optischen-Kabel anschließen
Genießen Sie hochwertigen 5.1 Kanalton, indem Sie den Mediaplayer mit einem optischen Kabel an Ihren Verstärker/ Decoder anschließen. Verbinden Sie hierzu den optischen Ausgang des Mediaplayers mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

Connexion Câble Optischen
Vous pouvez profiter d'un son de haute qualité 5.1 CH si le périphérique audio est un amplificateur ou un récepteur avec entrée optique. Branchez le câble optique du Xtreamer Prodigy vers l'entrée Optique du récepteur comme indiqué ci-contre.

Conexión por cable óptico
Para obtener sonido de alta calidad 5.1 debe utilizar uncable de audio digital óptico o HDMI 1.3. Conecte el cable óptico desde la salida del Xtreamer Prodigy a la entrada de un amplificador de audio con entrada de audio digital óptica para obtener la máxima calidad de sonido posible.

Optical 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer Prodigy는 Optical단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길수 있습니다. Optical 케이블로 Xtreamer Prodigy 의 Optical 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치안의 Optical단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길수 있습니다.

Подключение оптического кабеля
Вы сможете наслаждаться высококачественным звуком 5.1CH, если в качестве аудио устройства используется усилитель или приемник с разъемом для подключения оптического кабеля. Подключите оптический кабель в разъем Xtreamer как показано на рисунке выше. Затем подключите усилитель или приемник для получения звука 5.1 CH.

Optical Cable Connection
OpticalケーブルでXtreamer UltraのOptical出力端子とホームシアター等のOptical入力端子を接続します。

חיבור כבל אופטי
תוכלו ליהנות מצליל 5.1 ערוצים באיכות גבוהה אם מכשיר השמע הינו מגבר או רסיבר עם שקע כניסה לכבל יציאת אות אופטית. חברו כבל אופטי לשקע היציאה האופטית של מכשיר ה- Xtreamer Prodigy כמוצג למעלה. חברו מגבר או רסיבר להנאה מאיכות שמע 5.1 ערוצים.

Network Connection



Network Connection (LAN, WiFi)
Xtreamer Prodigy multimedia player supports network connections for shared media files in network.

Netzwerk- Anbindung (LAN, WiFi)
Dank seiner Netzwerkanbindung (LAN) bietet der Xtreamer Prodigy Mediaplayer Zugriff auf Ihre freigegebenen Dateien im Netzwerk.

Connexion Reseau (LAN, WiFi)
Le Xtreamer Prodigy prend en charge vos différents partages réseau ainsi que l'accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WiFi)
Xtreamer Prodigy soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

네트워크 연결 (LAN, WiFi)
멀티미디어 Xtreamer Prodigy 는 네트워크 연결이 가능하여 내 컴퓨터의 미디어 파일들을 공유 할 수 있습니다.

Подключение к сети по проводу или беспроводной связи
Xtreamer мультимедиа плеер поддерживает работу по проводной или беспроводной сети для доступа и воспроизведения медиаконтента из Сети.

Network Connection (LAN, WiFi)
本機はネットワーク接続に対応しており、ホームネットワーク上のファイルを共有できます。

חיבור רשת (LAN, WiFi)
נגן המולטימדיה Xtreamer Prodigy תומך בחיבורי רשת עבור קבצי מדיה משותפים ברשת.

USB3.0 Slave Connection



USB Slave Connection to PC
Connect USB cable to USB slave terminal at the back of product for internal storage to PC
(Caution : Be certain that power is on while connecting)

USB Slave-Anschluss für den PC
Über ein USB-Anschlusskabel verbinden Sie Ihren PC mit dem rückseitigen USB Slave-Anschluss des Geräts, um dieses als Datenträger nutzen zu können.
(Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Geräte beim Anschließen eingeschaltet sind.)

Connexion USB Slave avec le PC
Branchez le câble USB esclave à l'arriére du Xtreamer Prodigy et à un des connecteurs USB du PC
(Attention: Veuillez vous assurer que le Xtreamer est bien alimenté lors de la connexion)

Conexión USB a PC
Puede utilizar su unidad Xtreamer Prodigy (si incluye disco duro interno) como unidad de almacenamiento externo conectando el puerto USB Device al puerto USB de su PC.

USB로 PC 연결
제공하는 USB데이터 케이블을 이용하여 Xtreamer Prodigy 의 USB Slave 와 PC 의 USB호스트에 연결하면
내컴퓨터에서 Xtreamer Prodigy를 외장형 하드디스크로 인식합니다.
(단, Xtreamer전원을 반드시 연결해야합니다.)

Подключение плеера к ПК
Медиаплеер Xtreamer можно подключить к ПК с помощью USB кабеля. Для этого соедините кабелем USB-slave порт плеера с USB портом вашего ПК, как показано на рисунке сверху.

USB Slave Connection to PC
USBケーブルでPCと接続するとUSBマスストレージデバイスとして認識します。

חיבור התקן עזר USB למחשב
חברו כבל USB לשקע עזר USB בגב המוצר לאחסון פנימי למחשב (זהירות: וודאו שהמכשיר מופעל בעת חיבור).

External Storage Connection



External storage Connection
Connect USB cable to USB host terminal at the back of product for external storage
Card reader : Input the supported flash card. SD, MMC

Externe Datenträger anschließen
Schließen Sie externe Datenträger mittels USB-Kabel an den rückseiten USB-Anschluss an.
Kartenleser : Der Mediaplayer unterstützt SD, MMC Speicherkarten.

Connexion Disque Dur Externe
Branchez le câble USB au Xtreamer SideWinder2 et à l'arriére du stockage externe
Lecteur de carte : Insererez une carte compatible. SD, MMC

Conexión de unidades externas de almacenamiento
Conecte sus dispositivos externos de almacenamiento (discos duros, memorias USB, DVD, etc) a los puertos USB-HOST del Xtreamer SideWinder2 para reproducir sus contenidos multimedia.
Lector de tarjetas : Es compatible con las tarjetas de memoria: SD, MMC

외장형 저장장치 연결
외장형 저장장치 및 USB 메모리를 USB호스트에 연결하면 Xtreamer SideWinder2 에서 외장형 HDD를 인식하여 외장형 HDD안에 미디어파일을 재생할 수 있습니다.
카드리더기 : SD, MMC 플래쉬 메모리를 장착하여 사용할 수있습니다 .

Подключение внешних накопительных устройств
Подключайте внешние диски по USB кабелю к плееру. Карт-ридер: Подключайте поддерживаемые флеш-карты к плееру: SD, MMC

External storage Connection
外付けハードディスクやUSBメモリをUSB HOST端子に接続し使用する事ができます。

חיבור התקן איחסון חיצוני
חבר כבל USB לשקע מארח USB בגב המוצר עבור התקן אחסון חיצוני.
קורא כרטיס: הכניסו את כרטיס הזיכרון הנתמך .MMC, SD

Remote Control

NO.	BUTTON	NAME	ENGLISH	GERMAN	FRENCH
1		POWER	To turn on/ off power mode	Ein-/ Ausschalter	Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt"
2		Recording	Recording	Aufnahme	Enregistrement
3		RED	EDIT , COPY , change the symbol input	Bearbeiten, Kopieren	Modifier, copier
4		EPG	Change character input	Ändern Sie die Eingabe von Zeichen	Changer la saisie de caractères
5		TTX	Review record booking history	Passen Rekord Buchungsstand	Revue d'histoire de réservation d'enregistrement
6		BLUE	Adjust record booking status	In den PodCast Modus wechseln	Ajustez le statut de réservation d'enregistrement
7		F1~F4	The buttons will be used for the further additional function of iPod.	Tasten für künftige iPod-Zusatzfunktionen	Les boutons seront utilisés pour la fonction additionnelle supplémentaire de l'iPod.
8	1	ADD	ADD	Hinzufügen	Ajouter
9	2	EJECT	To add the selected media file to list / Eject for DVD	Ausgewählte Mediendatei zu Liste hinzufügen / Auswerfen (Eject) für DVD	Pour ajouter un dossier de la liste/éjecter DVD
10	3	DELETE	Delete	Löschen	Effacer
11	4	ZOOM	Para ampliar o reducir la pantalla/ pulsar repetidamente para ajustar el zoom/ Usando el jostick del mando a distancia podrá cambiar la posición de salida / Configure la posición X,Y de la pantalla	Vergrößern & verkleinern / wiederholtes Drücken für prozent. Zoomjustierung / Bildausschnitt verschieben m. Richtungstasten/ Position X, Y-Achse am Bildschirm.	Pour augmenter ou réduire le réglage de l'écran. Répétition en appuyant sur le zoom en pourcentage et passe en mode élargie en utilisant les touches de direction.
12	5	GOTO	Ejecuta el acceso directo a la posición designada delcapítulo o bien el acceso directo a la posición detiempo deseado	Auswählen einer Datei im selben Verzeichnis oder Springen zu einem bereits erstellten Kapitelzeichen / Springen an gewünschte Stelle	Pour sélectionner le fichier dans le même titre ou exécuter le raccourci déjà désigné chapitre position / raccourci pour la position du temps désiré
13	6	MENU	To change or set DVD file menus by moving to MENU screen during DVD(VOB) file play	Ändern bzw. Einrichten der DVD-Dateimenüs indem die Taste während einer DVD- (VOB-) Wiedergabe gedrückt wird.	Pour modifier ou définir le fichier des menus de DVD en passant à l'écran lors de MENU DVD (VOB)
14	7	SETUP	Function available when playing media file or using menu's in VIDEO IN screen to display various setup screens	Funktion zum Anzeigen verschiedener Setup-Menüoptionen - verfügbar während des Abspielens von Mediendateien.	Fonction disponible lors de la lecture de fichiers médias ou à l'aide du menu en vidéo en fond d'écran pour afficher les différents écrans de configuration
15	8	FUNC	To implement the function of ~	Ist eine Datei ausgewählt, kann durch Drücken der Taste die Datei umbenannt/ gelöscht werden.	Pour mettre en oeuvre la fonction de:
16	9	TVOUT	Toggle Video Output Modes and resolution (HDMI, AV) - double press	Umschalten zwischen den Videoausgabe-Modi und -Auflösungen (HDMI, AV) - 2x drücken	Tv out permet d'alterner les modes de sortie vidéo et la résolution (HDMI, AV)
17		REFRESH	Renews the lists	Listenansicht aktualisieren	Remplace les listes
18	0	PREVIEW	To turn on/ off preview screen automatically displayed in media play file search mode	Vorschaufenster aus- / einblenden, das bei der Suche nach Mediendateien angezeigt wird.	Pour basculer l'écran de prévisualisation on/off automatiquement lors de l'affichage des médias dans la liste des fichiers
19		BOOKMARK	Supports adding a file to bookmark and to show bookmark lists	Eine Datei zu den Favoriten hinzufügen und Favoritenliste anzeigen	Permet d'ajouter un repère à un dossier important et l'affiche dans la liste
20	i	INFO	To display the current status function available while playback / Open information of the movie playing	Anzeigen des aktuellen Status während einer Wiedergabe / Informationen zum laufenden Film aufrufen	Affiche les informations disponibles pendant la lecture. Affiche les différentes fonctions.
21		RETURN	For returning	Zurück	Pour le retour
22		NAVIGATION KEY	To move and select cursor	Richtungstasten zum Bewegen und Auswählen des Cursors	Pour déplacer et choisir le curseur
23	ENTER	ENTER	To confirm selection / play (If play the selected media file, play only 1 selected file)	Auswahl bestätigen / Wiedergabe starten (nur die einzelne ausgewählte Datei wird abgespielt)	Pour confirmer (Lira seulement le fichier séléctionné)
24		PLAY/PAUSE	To play and pause the selected file (If play the selected media file, play next file automatically	Ausgewählte Datei abspielen und Wiedergabe aussetzen (Pause) (nach der ausgewählten Datei wird automatisch die nächste Datei abgespielt)	Pour lire ou faire une pause du fichier (Lira le prochain fichier automatiquement)
25		STOP	To stop file in play	Laufende Wiedergabe beenden	Pour arrêter la lecture
26		HOME	To go to top menu.	Ins Hauptmenü wechseln.	Pour aller au menu principal
27		PGUP	To move to previous chapter or file (list)	Zurück zum vorherigen Kapitel bzw. zur vorherigen Datei (Liste)	Pour se déplacer au chapitre précédent ou classer (liste)
28		PGDN	To move to next chapter or file (list)	Weiter zum nächsten Kapitel bzw. zur nächsten Datei (Liste).	Pour se déplacer au prochain chapitre ou classer (liste)
29	+ −	VOLUME	To adjust volume	Lautstärke regeln	Pour ajuster le volume
30		AUDIO	To change or select multiple audio tracks of file in play	Ändern bzw. Auswählen von Tonspuren während Datei abgespielt wird.	Pour changer ou choisir les voies audio du fichier lus
31		SUBTITLE	To select multi-language in a subtitle file	To select multi-language in a subtitle file	Pour choisir les différentes langues dans le dossier de sous-titre
32		RWD/FWD	1.5x/2x/4x/8x/16x/32x speed, function available in mp3 as well sound output available in 2x speed	Zurück-/Vorspulen in 1.5-/2-/4-/8-/16-/32-facher Geschwindigkeit, auch für MP3, Tonausgabe in 2-facher Geschwindigkeit möglich.	la vitesse 1.5x/2x/4x/8x/16x/32x, fonction disponible aussi pour la lecture mp3 avec vitesse 2x
33		SHUFFLE	To change play sequence to shuffle	Auf Zufallswiedergabe umschalten.	Lecture aléatoire
34		REPEAT	To repeat file in play or to repeat all media files in the corresponding folder	Wiederholen der laufenden Mediendatei bzw. aller Dateien im Verzeichnis	Pour répéter la lecture du film ou répéter tous les fichiers de médias dans le répertoire correspondant
35		A-B	To set zone repetition	Einstellen der Abschnitts-Wiederholung	Pour placer la répétition d'une zone
36		LED	Turns On/Off LED part of Xtreamer	LED des Xtreamer ein-/ ausschalten	Affichage "Marche/Arrêt" avec les LED du Xtreamer
37		SLEEP	Time reservation to turn off the product	Zeitprogrammierung zur automatischen Abschaltung des Geräts	Configuration de l'horloge pour arrêter le produit
38		16:9	Screen shifts into 16:9/16:10/4:3 ratio during playback	Bildschirmformat während der Wiedergabe auf 16:9/16:10/4:3 umstellen	L'écran passe au format 16:9/ 16/10 ou 4/3 pendant la lecture
39		ANGLE	Used if Angle is supported in DVD title.	Ändern der Perspektive falls von DVD-Film unterstützt.	Utilisé si la fonction angle est disponible dans le DVD.
40		MUTE	For mute function	Stumm schalten	Pour la fonction muette
41		NTSC	Screen output instantly changes to NTSC	Bildschirmausgabe direkt auf NTSC umschalten	La résolution d'écran passe immédiatement en NTSC
42		PAL	Screen output instantly changes to PAL	Bildschirmausgabe direkt auf PAL umschalten	La résolution d'écran passe immédiatement en PAL
43		SYNC SUBTITLE	To adjust sync of subtitle files played with film (100ms/ 0.1sec)	Synchronisieren von Untertitel-Dateien, die mit einem Film abgespielt werden (100ms/ 0.1sec)	Pour ajuster la synchronisation des sous-titre avec le film (100ms/0.1sec).
44		EJECT	Eject disc	Disc auswerfen	Pour ejecter le disque
45	TITLE	TITLE	To go back to show title menu (DVD-Video)	Zurück zur Anzeige des Titelmenüs (DVD-Video)	Acceder au menu principal (DVD-VIDEO)
46	URL	URL	The buttons will be used for the further additional function of URL.	Diese Taste ist für die zukünftige URL-Funktion vorgesehen.	Bouton permettant d'afficher les fonctions supplémentaires de l'URL
47		SEARCH	The buttons will be used for the further additional function of search.	Diese Taste ist für die zukünftige Suchfunktion vorgesehen.	Bouton permettant d'afficher les fonctions supplémentaires de recherche

NO.	BUTTON	NAME	SPANISH	KOREAN	RUSSIAN	JAPANESE	HEBREW
1		POWER	Para activar o modo de suministro eléctrico	전원 켜기, 끄기 (옵션 : NAS전환)	Кнопка питания вкл/выкл	電源ON/OFF	הפעלת / כיבוי המשחיר
2		Recording	grabación	녹음	запись	録画	הקלטה
3		RED	Editar, copiar	EDIT 복사	Редактировать, копировать	EDIT, COPY	עריכה, העתקה
4		EPG	Cambio de entrada de caracteres	문자 입력 변경	Вход Изменение характера	変更の文字入力	שינוי אופי קלט
5		TTX	Expediente de revisión de reserva historia	녹화 예약 내역 검토	Обзор записей бронирования истории	レビュー記録の予約履歴	סקירה שיא בהיסטוריה
6		BLUE	Ajuste el estado del registro de reserva	특화 예약 상태를 조정	Отрегулируйте положение записи бронирования	記録の予約状況を調整する	התאם את מצב ההזמנה שיא
7		F1~F4	Los botones se utilizan para las funcines suplementarias del iPod.	차후 iPod의 기능지원을 위해 사용됩니다.	Кнопки программирования для управления iPod.	割り当てなし	הכפתורים יהיו שימושיים עבור פונקציות עתידיות של iPod
8	1	ADD	Añadir	메뉴에 따라 선택 또는 추가 기능을 합니다.	Выбор файлов из Списка воспроизведения или обзор файлов.	選択または追加	הוספה
9	2	EJECT	Para añadir a la lista de selección/ Expulsa DVD	외장 DVD 롬의 트레이를 열거나 닫습니다.	Добавление выбранных файлов мультимедиа в / Список воспроизведения.	外付け光学ドライブのトレイ開閉	להוספת קובץ מדיה נבחרת לרשימה / הוצאה עבור DVD
10	3	DELETE	Borrar	메뉴에 따라 삭제 또는 다음 기능을 합니다.	Удаление файлов	削除または次へ	מחיקה
11	4	ZOOM	Para ampliar o reducir la pantalla/ pulsar repetidamente para ajustar el zoom/ Usando el jostick del mando a distancia podrá cambiar la posición de salida / Configure la posición X,Y de la pantalla	출력 중인 비디오를 확대하거나 축소 합니다. / 화면 X,Y좌표를 설정합니다.	Увеличение (или уменьшение) изображения. / Настройка масштаба изображения и увеличение с помощью клавиш со стрелками.	出力中画面の拡大/縮小	כדי להגדיל או להקטין מסך / לחצו שוב ושוב לכיוון אחתי זום / העברה למצב של הגדלת היציאה על ידי שימוש במקשים הכיוונים. / הגדרת מיקום X, Y gk ymx
12	5	GOTO	Ejecuta el acceso directo a la posición designada delcapítulo o bien el acceso directo a la posición detiempo deseado	동영상 재생 중에 원하는 임의시간으로 이동하거나 파일순서, 챕터 이동을 합니다.	Заголовок: Выбор файлов из Списка воспроизведения. Глава: Переход к следующей главе или файлу. Время: Установка времени начала воспроизведения.	動画再生中に指定の再生位置へ移動	לבחירת קובץ עם אותה כותרת או כדי ליצור קיצור דרך למיקום פרק שכבר צוין / קיצור דרך למיקום הזמן הרצוי
13	6	MENU	Accede al menú en ficheros DVD desde el que puede configurar los distintos parámetros	DVD 주크박스에서 메뉴로 이동합니다.	Вызов меню настройки свойств плеера или файлов воспроизведения	DVD再生中にメニューへ移動	לשינוי או קביעת תפריטי קובץ DVD על ידי העברה לתפריט תפריטי תוך כדי הקרנת קובץ DVD(VOB)
14	7	SETUP	Accede al menú de configuración del Xtreamer desde donde puede configurar todos los parámetros del dispositivo	각종 설정들을 조정합니다.	Переход в меню настроек. Изменение и применение функций, доступных во время воспроизведения.	各種設定	פונקציה זמינה כאשר מציגים קובץ מדיה או שימוש במסך תפריטי VIDEO IN להצגת מסכי הגדרה שונים
15	8	FUNC	Para implementar la función de ~	각종메뉴에서 지정된 여러가지 기능을 수행합니다.	Список доступных функций над файлом	各種メニューで指定された機能を実行	ליישום פונקציה של ~
16	9	TVOUT	Modos de salida de video y resolución (HDMI, AV)-Pulsando dos veces	TV 출력 해상도를 바로 변경시킵니다.(연속 2회 누름)	Изменение режима выхода видеосигнала при нажатии более двух раз.	TV出力解像度を変更(連続で二回押す)	מתוג מצבי יציאת וידאו ורזולוציה (AV, HDMI) - לחיצה כפולה
17	0	REFRESH	Renueva las listas	리스트를 새로 갱신합니다. (향후지원예정)	обновление списка	リスト更新	חידוש הרשימה
18		PREVIEW	Activa o desactiva la vista previa de los ficheros devideo en pantalla	Media Library에서 미리보기 화면을 켜거나 끕니다.	Вкл./выкл. режима предварительного просмотра медиа файлов.	プレビュー機能のON/OFF	להפעלה / כיבוי תצוגת מסך לצפיה מוקדמת אוטומטית במצב חיפוש קובץ מדיה
19		BOOKMARK	Permite añadir archivos a favoritos y mostrar las listas de favoritos	북마크에 추가하거나 북마크리스트를 출력합니다. (향후지원예정)	Добавление файлов в список и просмотр списка файлов	ブックマーク追加/リスト出力(対応予定)	תמיכה בהוספת קובץ למיתניות והצגת רשימת מיתניות
20	i	INFO	Para mostrar el estado actual mientras se reproduce / Obtener la información de la película que se está reproduciendo.	재생 중인 미디어 파일의 정보를 보여줍니다.	Отображение текущего состояния воспроизведения файла мультимедиа и его характеристик	再生中のファイル情報表示	להצגת תכונת המצב הנוכחי הזמינה בזמן הקרנה / פתיחת מידע אודות הסרט המוקרן
21		RETURN	Retorno	이전으로 돌아가기	Возврат или отмена	戻る	לחזרה
22		DIRECTION KEY	Mueve la selección usando los cursores	선택 커서의 상하좌우 이동을 합니다.	Управление курсором и выбор файла	カーソル移動	להנחת ובחירת המסן
23	ENTER	ENTER	Para confirmar la selección/reproducir (Reproducir archivo, sólo se reproducirá el archivo seleccionado)	실행을 합니다. (일시 정지 후 Enter를 누르면 1프레임씩 이동을 합니다.) / 선택한 파일을 재생할 경우 선택된 1개만 재생됩니다.	Воспроизведение файлов / Выбор файлов после нажатия клавиши [ADD].	実行キー	לאישור בחירה / הקרנה (אם מציגים את קובץ המדיה הנבחר, יוצג רק קובץ נבחר אחד)
24		PLAY/PAUSE	Para reproducir y pausar la reproducción (Al acabar la reproducción, se iniciara automáticamente el siguiente archivo)	재생 또는 일시 정지 / 선택한 파일을 재생할 경우 선택된 다음파일까지 연속적으로 재생됩니다.	Воспроизведение файла, приостановка воспроизведения.	再生/一時停止	להשמעת והשהיית הקובץ הנבחר (אם מציגים את קובץ המדיה הנבחר, הקובץ הבא יוצג אוטומטית)
25		STOP	Detiene la reproducción en curso	중지	Стоп воспроизведения	停止	לעצירת הקרנה
26		HOME	Accede al menú principal	첫 화면의 주요 메뉴로 이동합니다.	Возврат в главное меню	ホーム画面	למעבר לתפריט העליון
27		PGUP	Mueve al anterior capítulo o fichero de la lista	파일리스트를 이전 장으로 넘기거나 DVD 재생 중 챕터 이동 키 기능을 합니다.	Переход к предыдущей главе (или Списку) / Воспроизведение предыдущего файла	前へ/チャプター移動	למעבר לפרק הקודם או קובץ (רשימה)
28		PGDN	Mueve al próximo capítulo o fichero de la lista	파일리스트를 다음 장으로 넘기거나 DVD 재생 중 챕터 이동 키 기능을 합니다.	Переход к следующей Главе (или Списку).	次へ/チャプター移動	למעבר לפרק הבא או קובץ (רשימה)
29	+ −	VOLUME	Para ajustar el volumen	음량을 조정합니다.	Регулировка уровня звука	音量調整	לכיוון עוצמת השמע
30		AUDIO	Cambia o selecciona los diferentes pistas de audio	재생 중 다중 오디오 출력을 선택합니다.	Используется для выбора звуковой дорожки, если видео файл содержит несколько дорожек.	オーディオ出力を選択	לשינוי או בחירת מספר ערוצי שמע של קובץ בהשמעה
31		SUBTITLE	Selecciona los diferentes subtítulos disponibles.	자막 선택 및 설정을 조정합니다.	Настройка субтитров [Размера / Вида / Расположения / Цвета / Параметров цвета].	字幕選択	לבחירת רב-שפות בקובץ כתוביות
32		RWD/FWD	Función adelante [0.8 X/1.1 X/1.2 X/1.5 X/2 X/4 X/8 X/16 X/32 X/1X]	뒤로 감기 / 빨리감기 최대 32배속)	Перемотка 1.5x/2x/4x/8x/16x/32x	早送り/巻き戻し	מהירות 1.5x/2x/4x/8x/16x/32x, תכונות זמינות ב mp3 כמו גם יציאת שמע זמינה במהירות X2
33		SHUFFLE	Cambia modo de reproducción, secuencial o aleatoria.	기본 순차재생을 랜덤하게 재생하도록 합니다.	Случайный выбор файлов для воспроизведения	シャッフル	לשינוי רצף ההקרנה להצגה מערבבת
34		REPEAT	Repite la reproducción del fichero o todos los ficheros de una carpeta seleccionada.	반복, 모두 반복 기능 선택합니다.	Повтор файлов [Воспроизведение заголовка / Воспроизведение файла из папки/ Повтор отключен].	リピート	לחזרה על קובץ במצב הקרנה או חזרה על כל קבצי המדיה בתיקיה המתאימה
35		A-B	Establece la zona de repetición	구간 반복을 지정합니다.	Выбор части для повтора между A и Б.	A-Bリピート	לבחירת אזור חזרה
36		LED	Encendido y apagado LED del Xtreamer	본체몸의 LED를 ON/OFF합니다.	Вкл/выкл светодиодов на панели плеера	LED ON/OFF	הפעלת / כיבוי חלק ה LED של ה- Xtreamer
37		SLEEP	Ajuste de tiempo para apagar el producto	취침예약버튼(리부팅후에는 같이 보존되지 않습니다.)	Таймер отключения плеера	スリープ	זמן מוגדר לכיבוי המוצר
38		16:9	Cambia la relacion de la pantalla a 16:09 / 16:10 / 04:03 durante la reproducción	재생중에 16:9/16:10/4:3 등의 화면으로 순환적으로 전환이 됩니다.	Переключение экрана в режим 16:9/16:10/4:3 соотношения сторон	アスペクト比変更	המסך יעבור ליחס 4:3 / 16:10 / 16:9 תוך כדי הקרנה
39		ANGLE	Se utiliza si el ángulo es compatible con el DVD.	Angle를 지원하는 DVD 타이틀에서 사용가능합니다.	Функция наклона (для DVD модели)	アングル	להשתמש אם זווית נתמכת בכותר DVD
40		MUTE	Función mute	음소거	Отключить звук	ミュート	לתכונת השתקה
41		NTSC	La salida de video cambia instantáneamente a NTSC	화면출력을 NTSC로 바로변경합니다.	Установить видеовыход в режим NTSC	NTSCモード	יציאת המסך תשתנה מיידית לשיטת NTSC
42		PAL	La salida de video cambia instantáneamente a PAL	화면출력을 PAL로 바로변경합니다.	Установить видеовыход в режим PAL	PALモード	יציאת המסך תשתנה מיידית לשיטת PAL
43		SYNC SUBTITLE	Ajusta el sincronismo de subtítulos con la película enreproducción (100ms/ 0.1sec)	자막의 싱크를 조정합니다.	Настройка синхронизации субтитров во время воспроизведения.	字幕同期	לכיוון סנכרון קבצי כתוביות המוצגים עם סרטים (100ms/0.1sec)
44		EJECT	Extraer el disco	외장 DVD 롬의 트레이를 열거나 닫습니다.	Открыть/закрыть привод DVD	外付け光学ドライブのトレイ開閉	הוצאת תקליטור
45	TITLE	TITLE	Regresar al menú principal (DVD-Video)	DVD 타이틀 메뉴를 불러옵니다.	Загрузить меню DVD	DVDタイトルメニュー呼び出し	חזרה להצגת תפריט הכותרות (וידאו-DVD)
46	URL	URL	Los botones serán utilizados próximamente para añadir funciones adicionales de URL.	향후지원예정	Функция будет доступна позже	割り当てなし	יעשה שימוש בכפתורים עבור תכונות עתידיות נוספות של URL
47		SEARCH	Los botones serán utilizados próximamente para añadir funciones adicionales de búsqueda.	향후지원예정	Функция будет доступна позже	割り当てなし	יעשה שימוש בכפתורים עבור תכונות עתידיות נוספות של חיפוש

Part Name





Xtreamer Media Player & Streamer Prodigy

Specification

Prodcut Name	Xtreamer Prodigy	
Operating System	Linux	
Processor	RTD1186DD(+) 750MHz Processor / 512MB DDR3, 512MB Flash RAM	
File System	FAT16/32 / NTFS / UDF / EXT2 / EXT3 / NFS / HFS / JFFS2	
Support files & Formats	Video Format	ASF / AVI / DIVX / FLV / IFO / ISO / M2P / M2TS / M2V / M4V / MKV / MOV / MP4 / MPEG / MPG / MTS / RMVB / TP / TRP / TS / VOB / WMV / BDMV
	Video Codec	XVID SD/HD / MPEG1 / MPEG-2 (up to MP@HL1080i), MPEG-4 (ASP@L5, 720p 1-point GMC), H.264 (High@L5.1 16RefFrame), FLV (H.263) / FLV with VP6 (H.264), WMV9 (MP@HL) / VC-1 (MP@HL, AP@L3) / RTSP, RealVideo 8/9/10, up to 720@30P / DVIX 3/ 4/ 5/ 6/ 7
	Audio Format	AAC / AC3 / DTS / FLAC / FLC / M3U / M3U8 / M4A / MP1 / MP2 / MP3 / MPA / OGG / PCM / RA / RM / WAV / WMA / PLSX
	Audio Codec	Dolby® Digital TrueHD / Dolby® Digital Plus / DTS / 7.1 down-mix / WMA Pro / MPEG I Layer 1, 2, 3 (Multi-Channel), LPCM, ADPCM, FLAC, AAC, WAV, and OGG Vorbis
	Audio Down Mix	DTS / DTS-HD HR / Dolby D / Dolby TrueHD
	Audio Passthrough	DTS / DTS 96/24 / DTS ES / Dolby D / Dolby D EX / Dolby Pro Logic IIx / Dolby D+ / TrueHD
	Photo formats	HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF / TIF / Progressive JPEG
	Other formats	ISO, IFO, FLV, RM, RA, RAM
	Subtitle formats	SRT, SMI(SMIL), SUB, SSA, ASS, SUB+IDX, PGS(Blu-Ray) , MKV(Embedded)
	Streaming formats	RTSP,MMS, HTTP
Video Output	Composite, Component and HDMI1.4	
Audio Output	Analog	Stereo RCA
	Digital	Optical(5.1CH), HDMI(7.1CH), Coaxial(5.1CH)
TV System	NTSC , PAL , HDMI Auto / FULL HD (1920x1080P) 50Hz, 60Hz, 24Hz	
Hi-Def Decoding	HD HDMI(480, 720, 1080P)	
Audio Decoding	MPEG-1 and MPEG-2 Layers I, II and III (MP3), MPEG-2 BC multi-channel layers I, II and III, MPEG-2 and MPEG-4 AAC-LC,WMA9 decoding	
Networking	Wired	Ethernet (10/100/1000) GIGA LAN via RJ-45 Port
	Wireless	Xtreamer USB 802.11n Antenna (Optional)
Network Security	Wireless : WEP(Open mode, Share Mode) , WPAPSK, WPA2PSK, WPS	
Network Protocol	UPnP Server/ Client(AV), Web Server, NFS , FTP, SAMBA Server/ Client	
Supported Languages & Full GUI & SRT	English, Korean, Spanish, French, German, Dutch, Danish, Italian, Russian, Hebrew, Czech, Hungarian, Portuguese, Swedish, Slovenian, Croatian boat, Finnish, Polish, Romanian, Thai, Vietnamese, Greek, Chinese, etc	
Hard-Disk Type	Internal hard disk drive (3.5" SATA up to 2TB)	
Interface	USB2.0 host x 2 / USB3.0 slave x 1 / Card reader(SD, MMC)	
Power	DC 12V, 3A	
Dimension	238mm(W) X 207mm(H) X 64mm(D)	
Package	Xtreamer Prodigy, Remote Control, AAA battery X 2, AV cable, USB Data cable, HDMI Cable, Power Adapter, Quick Install Guide	